



# **GPTP™**

## **RAIL CUTTING SYSTEM**

USER MANUAL

**75025**

## **SYSTÈME DE DÉCOUPE DE RAIL**

MODE D'EMPLOI

## **Sistema de carriles de corte**

Manual del usuario




## TABLE OF CONTENTS

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| System Components.....               | 2   |
| Operating Instructions.....          | 2-4 |
| Parts List / Replacement Parts ..... | 5-7 |


## SYSTEM COMPONENTS

- (A) Rails with spring clips on ends for length extension
- (B) Cutting head – with reversible cutting wheel placement and a palm pad for increased power and control
- (C) Breaker bar
- (D) Accessory bag for the breaker bar and cutting wheel
- (E) Carry bag for rails



## OPERATING INSTRUCTIONS




- 1** **A**  
**x3** Connect the 3 rails using the spring clips to lock them together.



## OPERATING INSTRUCTIONS CONTINUED


**2** **A**  
x3

Attach the rail on to the tile you are cutting. Ensure that the rail suction cups are fully placed on the tile with no overhang.




**3** **B**  
x1

Lock down the rail by flipping down all the suction cup levers. Slide the cutting head onto the rail. Slide the cutting head along the rail using plenty of pressure to create your scoring line. Once completing the scoring line slide the cutting head completely off of the rail.



**4**

Release all the rail suction cups by flipping up the suction cup levers and completely remove the rail from the tile.




## USING THE BREAKER BAR


**5****C**  
x1

Adjust the breaker bar's pads to accommodate the width of the tile you are attempting to snap. Make sure you align your scoring line with the alignment notch on the tool. Use the precision breaker pads to snap narrow tiles.


### NARROW TILE



### WIDE TILE




### MEDIUM TILE



## PARTS LISTS

### 75025 GPTP™ RAILS



| PART #    | DESCRIPTION        |
|-----------|--------------------|
| 75025-R-1 | Rivet              |
| 75025-R-2 | Buckle latch       |
| 75025-R-3 | Connection plate 2 |
| 75025-R-4 | Hexagonal screw    |
| 75025-R-5 | Nut                |


| PART #     | DESCRIPTION        |
|------------|--------------------|
| 75025-R-6  | T bolt             |
| 75025-R-7  | Snap ring          |
| 75025-R-8  | Lever              |
| 75025-R-10 | Connection plate 1 |
| 75025-R-11 | Insert pin         |

| PART #     | DESCRIPTION        |
|------------|--------------------|
| 75025-R-12 | Rail               |
| 75025-R-13 | Spring             |
| 75025-R-14 | Plastic cover      |
| 75025-R-15 | Rubber suction cup |

### REPLACEMENT PARTS

| PART #     | DESCRIPTION                           |
|------------|---------------------------------------|
| 75025-R-16 | Complete Rail Kit                     |
| 75025-R-17 | Suction Cup Replacement (parts 13-15) |
| 75025-R-18 | Lever Replacement (parts 6-8)         |

## 75025 GPTP™ CUTTING HEAD



| PART #    | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| 75025-C-1 | Soft grip handle |
| 75025-C-2 | Hexagonal screw  |
| 75025-C-3 | Shell body       |
| 75025-C-4 | Palm rest        |
| 75025-C-5 | Rubber bearing   |
| 75025-C-6 | Bearing          |
| 75025-C-7 | Shaft sleeve     |


| PART #     | DESCRIPTION     |
|------------|-----------------|
| 75025-C-8  | Shim            |
| 75025-C-9  | Hexagonal screw |
| 75025-C-10 | Locknut         |
| 75025-C-11 | Nut             |
| 75025-C-12 | Hexagonal screw |
| 75025-C-13 | Base            |
| 75025-C-14 | Snap ring       |

| PART #     | DESCRIPTION           |
|------------|-----------------------|
| 75025-C-15 | Brass wheel           |
| 75025-C-16 | Hexagonal screw       |
| 75025-C-17 | Hexagonal screw       |
| 75025-C-18 | Carbide cutting wheel |
| 75025-C-19 | Hexagonal screw       |
| 75025-C-20 | Spring                |

## REPLACEMENT PARTS

| PART #     | DESCRIPTION                               |
|------------|-------------------------------------------|
| 75025-21   | Brass Wheel Kit Right (part 7,14,6,15,17) |
| 75025-22   | Brass Wheel Kit Left (part 7,14,6,15,16)  |
| 75025-C-18 | Carbide cutting wheel                     |

## 75025 GPTP™ BREAKER



| PART #    | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| 75025-B-1 | Hexagonal screw  |
| 75025-B-2 | Plastic End      |
| 75025-B-3 | Cross-bar        |
| 75025-B-4 | T plastic handle |
| 75025-B-5 | End cap          |
| 75025-B-6 | Soft grip handle |
| 75025-B-7 | Frame            |

| PART #     | DESCRIPTION           |
|------------|-----------------------|
| 75025-B-8  | Convex piece          |
| 75025-B-9  | Outer hexagonal screw |
| 75025-B-10 | Hexagonal screw       |
| 75025-B-11 | Nylon block           |
| 75025-B-12 | Pressing plate        |
| 75025-B-13 | Mini screw            |
| 75025-B-14 | Plastic cap           |

### REPLACEMENT PARTS

| PART #     | DESCRIPTION |
|------------|-------------|
| 75025-B-11 | Nylon block |
| 75025-B-13 | Mini screw  |



The Manufacturer's Limited Warranty ensures the product is free from defects in materials and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. This warranty does not cover accidental damages, unreasonable or improper use, normal wear and tear, loss of use, or consequential damages. Product registration, included with the product packaging, must be completed within 30 days of purchase for eligibility. This warranty covers refund or replacement due to a defect in materials or workmanship for a term of the warranty.

## TABLE DES MATIÈRES


Composants système.....8

Consignes d'utilisation.....9-10

Liste des pièces / Pièces de rechange ..... 11-13


## COMPOSANTS SYSTÈME

- (A) Rails avec clips à ressort sur les extrémités pour l'extension en longueur
- (B) Tête de découpe – avec un positionnement réversible de la molette de découpe et un coussin palmaire pour plus de puissance et de contrôle
- (C) Barre de rupture
- (D) Sac d'accessoires pour l'unité de rupture et la molette de découpe
- (E) Sac de transport pour rails



## CONSIGNES D'UTILISATION




- 1** **A**  
**x3** Raccorder les 3 rails à l'aide de clips à ressort pour les verrouiller ensemble.



## CONSIGNES D'UTILISATION SUITE


**2** **A**  
x3

Fixez le rail au carreau que vous découpez. Assurez-vous que les ventouses du rail sont complètement placées sur le carreau sans saillie.




**3** **B**  
x1

Verrouillez le rail en rabattant tous les leviers des ventouses. Faites glisser la tête de découpe sur le rail. Faites glisser la tête de découpe le long du rail, en exerçant une forte pression pour créer votre ligne de découpe. Une fois la ligne de coupe terminée, faites glisser la tête de coupe complètement hors du rail.



**4**


Libérez toutes les ventouses du rail en relevant les leviers des ventouses et retirez complètement le rail du carreau.




## UTILISATION DE LA BARRE DE RUPTURE

**5****C**  
x1


Ajustez les coussinets de la barre de rupture pour les adapter à la largeur du carreau que vous tentez d'encliqueter. Assurez-vous d'aligner votre ligne de découpe avec la rainure sur l'outil. Utilisez les coussinets de rupture de précision pour encliqueter les carreaux étroits.



**CARREAU ÉTROIT**




**CARREAU LARGE**



**CARREAU MEDIUM**

# LISTE DES PIÈCES

## RAILS 75025 GPTP™



| N° PIÈCE  | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| 75025-R-1 | Rivet                    |
| 75025-R-2 | Languette à boucle       |
| 75025-R-3 | Plaque de raccordement 2 |
| 75025-R-4 | Vis hexagonale           |
| 75025-R-5 | Écrou                    |


| N° PIÈCE   | DESCRIPTION              |
|------------|--------------------------|
| 75025-R-6  | Boulon en T              |
| 75025-R-7  | Anneau d'arrêt           |
| 75025-R-8  | Levier                   |
| 75025-R-10 | Plaque de raccordement 1 |
| 75025-R-11 | Goupille d'insertion     |

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION                   |
|------------|-------------------------------|
| 75025-R-12 | Rail                          |
| 75025-R-13 | Ressort                       |
| 75025-R-14 | Capot plastique               |
| 75025-R-15 | Ventouse sous vide caoutchouc |

## PIÈCES DE RECHANGE

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION                              |
|------------|------------------------------------------|
| 75025-R-16 | Kit de rail complet                      |
| 75025-R-17 | Remplacement de ventouses (pièces 13-15) |
| 75025-R-18 | Remplacement levier (pièces 6-8)         |

## TÊTE DE DÉCOUPE 75025 GPTP™



| N° PIÈCE  | DESCRIPTION                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 75025-C-1 | Poignée avec prise en main souple |
| 75025-C-2 | Vis hexagonale                    |
| 75025-C-3 | Corps coquille                    |
| 75025-C-4 | Appui pour paume                  |
| 75025-C-5 | Roulement caoutchouc              |
| 75025-C-6 | Roulement                         |
| 75025-C-7 | Manchon de tige                   |


| N° PIÈCE   | DESCRIPTION    |
|------------|----------------|
| 75025-C-8  | Cale           |
| 75025-C-9  | Vis hexagonale |
| 75025-C-10 | Contre-écrou   |
| 75025-C-11 | Écrou          |
| 75025-C-12 | Vis hexagonale |
| 75025-C-13 | Base           |
| 75025-C-14 | Anneau d'arrêt |

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION                   |
|------------|-------------------------------|
| 75025-C-15 | Molette en laiton             |
| 75025-C-16 | Vis hexagonale                |
| 75025-C-17 | Vis hexagonale                |
| 75025-C-18 | Molette de découpe en carbure |
| 75025-C-19 | Vis hexagonale                |
| 75025-C-20 | Ressort                       |

## PIÈCES DE RECHANGE

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION                                    |
|------------|------------------------------------------------|
| 75025-21   | Kit molette laiton droite (pièce 7,14,6,15,17) |
| 75025-22   | Kit molette laiton gauche (pièce 7,14,6,15,16) |
| 75025-C-18 | Molette de découpe en carbure                  |

## UNITÉ DE RUPTURE 75025 GPTP™



| N° PIÈCE  | DESCRIPTION                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 75025-B-1 | Vis hexagonale                    |
| 75025-B-2 | Extrémité en plastique            |
| 75025-B-3 | Barre transversale                |
| 75025-B-4 | Manche en plastique en T          |
| 75025-B-5 | Extrémité                         |
| 75025-B-6 | Poignée avec prise en main souple |
| 75025-B-7 | Cadre                             |

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION               |
|------------|---------------------------|
| 75025-B-8  | Pièce convexe             |
| 75025-B-9  | Vis hexagonale extérieure |
| 75025-B-10 | Vis hexagonale            |
| 75025-B-11 | Bloc en nylon             |
| 75025-B-12 | Plaque de pressage        |
| 75025-B-13 | Mini vis                  |
| 75025-B-14 | Capuchon en plastique     |

### PIÈCES DE RECHANGE

| N° PIÈCE   | DESCRIPTION   |
|------------|---------------|
| 75025-B-11 | Bloc en nylon |
| 75025-B-13 | Mini vis      |




La garantie limitée du fabricant assure que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'usage ou des dommages indirects. L'enregistrement du produit, joint à son emballage, doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat pour y être admissible. Cette garantie couvre le remboursement ou le remplacement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pour la durée de la garantie.

## TABLA DE CONTENIDO

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Componentes del sistema.....    | 14    |
| Instrucciones de uso.....       | 15-16 |
| Lista de piezas/Repuestos ..... | 17-19 |

## SYSTEM COMPONENTS


- (A) Rieles con clips de resorte en los extremos para enganche de extensión
- (B) Cabezal de corte - Con disco de corte reversible y almohadilla para la mano para mayor potencia y control
- (C) Barra de freno
- (D) Bolso de accesorios para la barra de freno y el disco de corte
- (E) Bolso de transporte para los rieles



## INSTRUCCIONES DE USO

**1** **A**  
x3




Conecte los 3 rieles con los clips de resorte para encastrarlos.



## INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACIÓN)


**2** **A**  
x3

Fije el riel a la loseta que está cortando. Asegúrese de que las ventosas del riel estén completamente adheridas a la loseta sin que sobresalgan por el borde.




**3** **B**  
x1

Active el mecanismo de bloqueo de posición del riel bajando todas las palancas de las ventosas. Deslice el cabezal de corte sobre el riel. Deslice el cabezal de corte a lo largo del riel ejerciendo mucha presión para crear una línea de incisión. Una vez marcada la línea de incisión, deslice el cabezal de corte completamente fuera del riel.



**4**

Levante las palancas de las ventosas del riel para liberarlas y retire completamente el riel de la loseta.




## CÓMO USAR LA BARRA DE QUIEBRE


**5****C**  
**x1**

Ajuste las almohadillas de la barra de quiebre para que se adapten al ancho de la loseta que desea cortar. Asegúrese de posicionar la línea de marcado debajo de la muesca de alineación en la herramienta. Use las almohadillas de precisión de quiebre para romper losetas angostas.


### LOSETA ANGOSTA



### LOSETA ANCHA




### LOSETA MEDIANA



## LISTAS DE PIEZAS

### RIELES 75025 GPTP™



| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN        |
|---------------|--------------------|
| 75025-R-1     | Remache            |
| 75025-R-2     | Traba de hebilla   |
| 75025-R-3     | Placa conectora 2  |
| 75025-R-4     | Tornillo hexagonal |
| 75025-R-5     | Tuerca             |


| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN         |
|---------------|---------------------|
| 75025-R-6     | Perno en T          |
| 75025-R-7     | Anillo de retención |
| 75025-R-8     | Palanca             |
| 75025-R-10    | Placa conectora 1   |
| 75025-R-11    | Pin de inserción    |

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN       |
|---------------|-------------------|
| 75025-R-12    | Riel              |
| 75025-R-13    | Resorte           |
| 75025-R-14    | Cobertor plástico |
| 75025-R-15    | Ventosa de goma   |

## REPUESTOS

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN                        |
|---------------|------------------------------------|
| 75025-R-16    | Kit de rieles completo             |
| 75025-R-17    | Repuesto de ventosa (piezas 13-15) |
| 75025-R-18    | Repuesto de palanca (piezas 6-8)   |

## CABEZAL DE 75025 GPTP™



| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN             |
|---------------|-------------------------|
| 75025-C-1     | Mango de agarre mullido |
| 75025-C-2     | Tornillo hexagonal      |
| 75025-C-3     | Carcasa                 |
| 75025-C-4     | Apoyo                   |
| 75025-C-5     | Cojinete de goma        |
| 75025-C-6     | Cojinete                |
| 75025-C-7     | Calza del vástago       |


| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN         |
|---------------|---------------------|
| 75025-C-8     | Cuña                |
| 75025-C-9     | Tornillo hexagonal  |
| 75025-C-10    | Tuerca de bloqueo   |
| 75025-C-11    | Tuerca              |
| 75025-C-12    | Tornillo hexagonal  |
| 75025-C-13    | Base                |
| 75025-C-14    | Anillo de retención |

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN               |
|---------------|---------------------------|
| 75025-C-15    | Rueda de bronce           |
| 75025-C-16    | Tornillo hexagonal        |
| 75025-C-17    | Tornillo hexagonal        |
| 75025-C-18    | Disco de corte de carburo |
| 75025-C-19    | Tornillo hexagonal        |
| 75025-C-20    | Resorte                   |

## REPUESTOS

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 75025-21      | Kit de rueda de bronce - derecha (piezas 7,14,6,15 y 17)   |
| 75025-22      | Kit de rueda de bronce - izquierda (piezas 7,14,6,15 y 17) |
| 75025-C-18    | Disco de corte de carburo                                  |

## DISPOSITIVO DE QUIEBRE 75025 GPTP™



| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN             |
|---------------|-------------------------|
| 75025-B-1     | Tornillo hexagonal      |
| 75025-B-2     | Extremo de plástico     |
| 75025-B-3     | Barra perpendicular     |
| 75025-B-4     | Mango plástico en T     |
| 75025-B-5     | Tapón                   |
| 75025-B-6     | Mango de agarre mullido |
| 75025-B-7     | Bastidor                |

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN                 |
|---------------|-----------------------------|
| 75025-B-8     | Pieza convexa               |
| 75025-B-9     | Tornillo hexagonal exterior |
| 75025-B-10    | Tornillo hexagonal          |
| 75025-B-11    | Tapa de nailon              |
| 75025-B-12    | Placa de presión            |
| 75025-B-13    | Mini tornillo               |
| 75025-B-14    | Tapón de plástico           |

### REPUESTOS

| NRO. DE PIEZA | DESCRIPCIÓN    |
|---------------|----------------|
| 75025-B-11    | Tapa de nailon |
| 75025-B-13    | Mini tornillo  |



La Garantía Limitada del Fabricante asegura que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, uso indebido o inadecuado, desgaste normal, pérdida de uso ni daños como consecuencia de otros eventos. Para ser elegible, el registro del producto, incluido en el empaque, debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la compra. Esta garantía cubre el reembolso o reemplazo debido a un defecto en materiales o mano de obra mientras la garantía continúe vigente.

**Customer Service | Service à la clientèle | Servicio al cliente**

**1-866-435-8665** (toll free)

Monday — Friday, 8:00 AM to 5:30 PM EST

**qep.com**

Boca Raton, FL 33487  
T0725-12516